



---

L00!

ELECTRIC SCOOTER



GRAZIE PER AVERCI SCELTO E BENVENUTO NEL MONDO DEI **LOMBARDO RIDERS**.  
LOO' **X21** È IL NUOVISSIMO MONOPATTINO ELETTRICO COMPATTO, LEGGERO,  
PRATICO, IDEALE PER ANDARE A LAVORO, PER PICCOLI SPOSTAMENTI  
O SEMPLICEMENTE PER UNA PASSEGGIATA NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE.

TI AUGURIAMO BUON DIVERTIMENTO.



#LOMBARDOBIKES  
#BERIDING




X21

MANUALE  
ITALIANO

## INDICE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	- PAG.5
PANORAMICA DEL PRODOTTO	- PAG.6
DISPLAY E APP PER IL CONTROLLO	- PAG.7
AVVIO E UTILIZZO	- PAG.8
CHIUSURA E TRASPORTO MONOPATTINO	- PAG.9
SPECIFICHE TECNICHE	- PAG.10
ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA	- PAG.11
ISTRUZIONI PER LA RICARICA	- PAG.12
MANUTENZIONE E CURA QUOTIDIANA	- PAG.13
ERRORI E SOLUZIONI COMUNI	- PAG.14
AVVERTENZE	- PAG.15
NORMATIVA VIGENTE	- PAG.17
GARANZIA DEL PRODOTTO	- PAG.18
CERTIFICATO DI GARANZIA	- PAG.20



[WWW.LOMBARDOBIKES.COM](http://WWW.LOMBARDOBIKES.COM)



## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



MONOPATTINO ELETTRICO  
LOO' X21



CHIAVE ESAGONALE



CARICA BATTERIE



MANUALE D'USO E  
MANUTENZIONE

VERIFICARE SCRUPolosAMENTE IL CONTENUTO DELLA CONFEZIONE.  
SE UNO DEGLI ARTICOLI RISULTA MANCANTE O DANNEGGIATO CONTATTARE  
IL RIVENDITORE.


## PANORAMICA DEL PRODOTTO



WWW.LOMBARDOBIKES.COM



## DISPLAY E APP PER IL CONTROLLO



DOWNLOAD DELL'APP **KCQ SCOOTER** PER IL TUO LOO' X21  
SCANSIONA IL QR CODE SEGUENTE PER ACCEDERE ALL' APP  
STORE E SCARICARE L'APP.  
IN ALTERNATIVA, PUOI SCARICARE L'APP "**KCQ SCOOTER**"  
DIRETTAMENTE DAGLI STORE IOS E ANDROID.



DOPO UNA BREVE REGISTRAZIONE SARÀ POSSIBILE  
COLLEGARSI IN BLUETOOTH AL MONOPATTO E SFRUTTARE  
TUTTE LE FUNZIONALITÀ A DISPOSIZIONE.

## AVVIO E UTILIZZO

### • UNBOXING E DESCRIZIONE FUNZIONI PULSANTE DI ACCENSIONE

#### 1.UNBOXING

ESTRARRE IL MONOPATTINO DALLA SCATOLA, TOGLIERE LE PROTEZIONI DI POLISTIROLO, COLLEGARE IL CONNETTORE DEL MANUBRIO ALL'ESTREMITÀ CHE ESCE DAL PIANTONE E RIPORRE IL CAVO DENTRO IL PIANTONE ACCERTANDOSI CHE SCORRA BENE E CHE NON RISULTI STROZZATO O COMPRESSO. TOGLIERE LE DUE VITI DALL'ATTACCO MANUBRIO, INSERIRE IL MANUBRIO DENTRO IL PIANTONE E AVVITARE UTILIZZANDO LA CHIAVE ESAGONALE IN DOTAZIONE.

#### 2.ACCENSIONE ON/OFF

PREMERE E TENERE PREMUTO PER 2 SEC. IL PULSANTE DI ACCENSIONE PER ACCENDERE IL MONOPATTINO ELETTRICO.PREMERE E TENERE PREMUTO NUOVAMENTE PER SPEGNERLO.

#### 3.CAMBIARE LIVELLO DI POTENZA

PREMERE IL PULSANTE DI ACCENSIONE PER CAMBIARE LIVELLO DI POTENZA. È POSSIBILE SCEGLIERE TRA 2 LIVELLI : P1 = 15KM/H - P2 = 25KM/H.

#### 4.SISTEMA DI ILLUMINAZIONE

DOPPIO TAP SUL PULSANTE DI ACCENSIONE PER ACCENDERE O SPEGNERE LE LUCI.

#### 5.REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA VELOCITÀ

MANTIENI LA VELOCITÀ PER 6 SECONDI, LA REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA VELOCITÀ SI ATTIVA AUTOMATICAMENTE.

### • CORRETTO UTILIZZO



- 1 SALIRE SULLA PEDANA CON UN PIEDE E Darsi una leggera spinta con quello al suolo




- 2 QUANDO IL MONOPATTINO INIZIA A MUOVERSI POSIZIONARSI CON ENTRAMBI I PIEDI SULLA PEDANA E PREMERE L'ACCELERATORE

RILASCIARE L'ACCELERATORE PER CONSENTIRE AL MONOPATTINO DI INIZIARE UNA LENTA FRENATA. STRINGERE LA LEVA DEL FRENO PER UNA FRENATA DECISA



INCLINARE IL CORPO NELLA DIREZIONE DI STERZATA MENTRE SI SVOLTA, RUOTANDO LENTAMENTE IL MANUBRIO




WWW.LOMBARDOBIKES.COM






## CHIUSURA E TRASPORTO MONOPATTINO




1 PREMERE IL PULSANTE DI SICUREZZA SULLA LEVA DI CHIUSURA




2 SBLOCCARE IL MECCANISMO DI PIEGATURA



3 PIEGARE LENTAMENTE L'ASTA DEL MANUBRIO



4 AGGANCIARE IL GANCIO DI CHIUSURA AL FERMO SUL PARAFANGO POSTERIORE



TRASPORTARE SEMPRE IL MONOPATTINO TENENDOLO CON UNA O ENTRAMBE LE MANI DALL'ASTA DEL MANUBRIO.

## SPECIFICHE TECNICHE

INDICE	ATTRIBUTO	SPECIFICHE
MATERIALI & DIMENSIONI	COLORE	NERO OPACO-ROSSO LUCIDO
	MATERIALE	ALLUMINIO
	DIMENSIONI CHIUSO	1130*460*580MM
	DIMENSIONI APERTO	1130*460*1250MM
	ALTEZZA PEDANA DA TERRA	100MM
PESO	ALTEZZA UTILIZZATORE	155-200CM
	PESO ARTICOLO	15KG
	CARICO MAX	120KG
MONOPATTINO ELETTRICO	VELOCITA' MAX	25KM/H
	AUTONOMIA MAX	35-40KM
	PENDENZA MAX	~13°
	TEMPERATURA D'UTILIZZO	0°C - 45°C
	INDICE IMPERMEABILITÀ	IPX4
MOTORE	POTENZA MOTORE	350W
	TENSIONE NOMINALE	36V
	CORRENTE	7.2A
	COPPIA MOTORE	18NM
RUOTE	DIMENSIONE ANTERIORE	10 POLLICI
	DIMENSIONE POSTERIORE	10 POLLICI
BATTERIA	MARCHIO	LOO' BATTERY 18650 40CELL
	CAPACITA' BATTERIA	10.4AH - 375W
	TENSIONE NOMINALE	36V
	TENSIONE IN ENTRATA	42V
	CICLI DI RICARICA	500-800 VOLTE
CARICA BATTERIA	TENSIONE IN ENTRATA	100-240VAC 50/60HZ 2A
	CORRENTE IN USCITA	2.0A
	TEMPO DI RICARICA	~5H
	TENSIONE IN USCITA	42V




WWW.LOMBARDOBIKES.COM



## ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

**!** QUANDO SI UTILIZZA IL MONOPATTINO IN AREE PUBBLICHE È DI FATTO CONSIDERATO UN VEICOLO, SOGGETTO A TUTTI I RISCHI CORRELATI. RISPETTARE SEMPRE LE REGOLE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA STABILITO DALLE ISTITUZIONI E DALLE AGENZIE NORMATIVE. È QUINDI NECESSARIO PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE, MANTENERE UNA VELOCITÀ E UNA DISTANZA CORRETTE, IN PARTICOLARE QUANDO NON SI CONOSCE IL LUOGO IN CUI SI CIRCOLA.


**!** È SEMPRE CONSIGLIATO INDOSSARE CASCO E GINOCCHIERE DURANTE L'UTILIZZO DEL MONOPATTINO PER PROTEGGERSI DA EVENTUALI CADUTE E LESIONI. IN CASO DI CONDUCENTE DI ETÀ COMPRESA TRA I 14 E I 18 ANNI IL CASCO È INVECE OBBLIGATORIO.





- !** - NON UTILIZZARE IL MONOPATTINO IN CASO DI PIOGGIA
- PRESTARE ATTENZIONE A PORTE, ASCENSORI E ALTRI OSTACOLI IN ALTEZZA
  - NON ACCELERARE IN DISCESA
  - NON PREMERE L'ACCELERATORE QUANDO SI CONDUCE IL MONOPATTINO A MANO
  - NON APPENDERE BORSE O ALTRI OGGETTI PESANTI ALLA BARRA DEL MANUBRIO
  - NON STERZARE BRUSCAMENTE DURANTE LA MARCIA AD ALTA VELOCITÀ
  - NON PERCORRERE CORSIE RISERVATE AL TRAFFICO AUTOMOBILISTICO O TRANSITARE IN AREE RESIDENZIALI IN CUI POSSONO CIRCOLARE SIA AUTOMOBILI CHE PEDONI
  - TENERE SEMPRE ENTRAMBI I PIEDI SULLA PEDANA
  - NON ATTRAVERSARE POZZANGHERE CON UN LIVELLO D'ACQUA SUPERIORE A 20CM
  - NON VIAGGIARE SUL MONOPATTINO INSIEME AD ALTRE PERSONE, BAMBINI INCLUSI
  - TENERE SEMPRE LE MANI SALDE SUL MANUBRIO
  - TENERE SEMPRE LE LUCI ACCESE IN CONDIZIONI DI SCARSA ILLUMINAZIONE
  - NON CERCARE DI SALIRE O SCENDERE LE SCALE O SUPERARE GLI OSTACOLI SALTANDO

**!** NON AFFIDARE IL MONOPATTINO A PERSONE CHE NON NE CONOSCONO IL FUNZIONAMENTO. QUANDO LO SI PRESTA AD ALTRI È NECESSARIO ASSUMERSI LA RESPONSABILITÀ CHE QUESTI NE CONOSCANO IL FUNZIONAMENTO E CHE INDOSSINO I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.

## ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

 CONTROLLARE IL MONOPATTINO PRIMA DI OGNI UTILIZZO. QUANDO SI RILEVANO AVVISI DI BATTERIA SCARICA, PNEUMATICI SGONFI, RUMORI INSOLITI O ALTRE CONDIZIONI ANOMALE INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'USO DEL MONOPATTINO E CONTATTARE L'ASSISTENZA.

 RISPETTARE IL DIRITTO DI PRECEDENZA DEI PEDONI. CERCARE DI NON COGLIERE DI SORPRESA PEDONI, IN PARTICOLARE I BAMBINI, QUANDO CI SI TROVA ALLA GUIDA. QUANDO CI SI TROVA A VIAGGIARE DIETRO A DEI PEDONI, SUONARE IL CAMPANELLO PER SEGNALARE LA PROPRIA PRESENZA E RALLENTARE IL MONOPATTINO PER SORPASSARLI ALLA LORO SINISTRA (REGOLA VALIDA NEI PAESI IN CUI I VEICOLI PROCEDONO A DESTRA). QUANDO CI SI TROVA A GUIDARE IN MEZZO A GRUPPI DI PEDONI, MANTENERSI A DESTRA E PROCEDERE A BASSA VELOCITÀ

 PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO LEGGERE E RISPETTARE SCRUPolosAMENTE LE ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA E LE ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE PREVISTE DAL MANUALE. CICLI LOMBARDO S.P.A. NON SARÀ RESPONSABILE PER EVENTUALI PERDITE FINANZIARIE, DANNI FISICI, INCIDENTI, CONTENZIOSI E ALTRI CONFLITTI DI INTERESSE RISULTANTI DA AZIONI COMMESSE IN VIOLAZIONE ALLE ISTRUZIONI FORNITE.

ATTENZIONE - RISCHIO D'INCENDIO, NON CONTIENE AL SUO INTERNO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE.

## ISTRUZIONI PER LA RICARICA

FARE ATTENZIONE AI SEGUENTI PUNTI QUANDI SI RICARICA IL MONOPATTINO ELETTRICO

1. ASSICURATI CHE IL TUO MONOPATTINO LOO' X21 VENGA RICARICATO IN UN AMBIENTE ASCIUTTO E PULITO. IL CARICA BATTERIE VA COLLEGATO AD UNA PRESA DI ALIMENTAZIONE CON UNA TENSIONE TRA 110V-220V. L'ALTRA ESTREMITÀ DEL CONNETTORE VA COLLEGATA ALLA PORTA DI RICARICA PRESENTE SUL FIANCO SINISTRO DELLA PEDANA DEL MONOPATTINO LOO' X21. UN LED ROSSO INDICHERÀ CHE IL MONOPATTINO È IN FASE DI RICARICA.
2. QUANDO LA RICARICA SARÀ COMPLETATA L'INDICATORE LED MOSTRERÀ UNA LUCE VERDE.
3. NON ACCENDERE MAI IL MONOPATTINO DURANTE LA FASE DI RICARICA.
4. SCOLLEGARE IL CARICA BATTERIA DAL MONOPATTINO QUANDO LA RICARICA È STATA COMPLETATA.

WWW.LOMBARDOBIKES.COM



## MANUTENZIONE E CURA QUOTIDIANA

### 1. MANUTENZIONE DELLA BATTERIA

RICARICARE TEMPESTIVAMENTE IL MONOPATTINO QUANDO IL LIVELLO DI CARICA È BASSO E PRIMA CHE SI SCARICHI COMPLETAMENTE PER PROLUNGARE LA VITA UTILE DELLA BATTERIA.

PER LUNGI PERIODI DI INATTIVITÀ È RACCOMANDATO RICARICARE IL MONOPATTINO UNA VOLTA AL MESE.

NON SOSTITUIRE O SMONTARE LA BATTERIA MA RIVOLGERSI SEMPRE AL RIVENDITORE AUTORIZZATO.

IL GRUPPO BATTERIA FUNZIONA MEGLIO A TEMPERATURE TRA I 15°C E I 25°C, NON LASCIARE IL MONOPATTINO IN LUOGHI CON TEMPERATURE SUPERIORI A 40°C O INFERIORI A 0°C.

### 2. MANUTENZIONE PNEUMATICI

PER GARANTIRE UNA MAGGIORE DURATA DEGLI PNEUMATICI ASSICURARSI PRIMA DI OGNI USCITA CHE LA PRESSIONE DEGLI STESSI SIA OTTIMALE E CHE NON PRESENTINO FORME IRREGOLARI.

IN CASO CONTRARIO SI PREGA DI RIVOLGERSI TEMPESTIVAMENTE AL RIVENDITORE AUTORIZZATO E PROVVEDERE ALLA RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE PER EVITARE DANNI MAGGIORI.

### 3. PULIZIA E CONSERVAZIONE

SE SUL CORPO DEL MONOPATTINO SONO PRESENTI DELLE MACCHIE UTILIZZARE UN PANNO UMIDO O AL MASSIMO UN PÒ DI SAPONE PER RIMUOVERLE.

PRIMA PERÒ ACCERTARSI CHE IL MONOPATTINO SIA SPENTO E SCOLLEGATO DALLA PRESA DI RICARICA.

NON UTILIZZARE MAI ALCHHOOL, BENZINA O ALTRI SOLVENTI CHIMICI E NON LAVARE IL MONOPATTINO CON GETTI D'ACQUA AD ALTA PRESSIONE.

UN'ESPOSIZIONE ECCESSIVA ALLA LUCE DEL SOLE, UN ECCESSIVO RISCALDAMENTO O RAFFREDDAMENTO ACCELERA L'INVECCHIAMENTO DEGLI PNEUMATICI E COMPROMETTE LA DURATA DEL GRUPPO BATTERIA.

## ERRORI E SOLUZIONI COMUNI

### 1. IL DISPLAY È ACCESO MA IL MOTORE NON SI ATTIVA

<b>A-LEVA FRENO DANNEGGIATA/GUASTA</b>	DISINSTALLA IL CONNETTORE DELLA LEVA FRENO; SE IL MOTORE SI ATTIVA ALLORA È NECESSARIO SOSTITUIRE LE LEVA FRENO E LA SUA CONNESSIONE.
<b>B-COMANDO REGOLAZIONE VELOCITÀ DANNEGGIATO</b>	VERIFICARE CHE IL COMANDO DI REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ O IL CAVO MOTORE NON ABBIANO SUBITO INFILTRAZIONI D'ACQUA CON CONSEGUENTE CORTO CIRCUITO. SOSTITUIRE COMANDO O CAVO MOTORE.
<b>C-MOTORE GUASTO</b>	SE IL MOTORE NON SI ATTIVA, CONTROLLARE IL CAMBIO VELOCITÀ DALL'ACCELERATORE; SE IL CONTROLLER RAGGIUNGE TEMPERATURE ECCESSIVE IL RISCHIO DI CORTOCIRCUITO È ELEVATO DUNQUE INTERRUPERE L'ALIMENTAZIONE. SOSTITUIRE IL MOTORE.

### 2. IL CARICA BATTERIE NON RICARICA

<b>A-PORTA DI RICARICA DELLA BATTERIA GUASTA</b>	SOSTITUIRE LA PORTA DI RICARICA.
<b>B-IL PLUG DI CONNESSIONE DEL CARICA BATTERIA NON È FUNZIONANTE</b>	SOSTITUIRE IL CONNETTORE DEL CARICABATTERIA.
<b>C-CARICABATTERIA MANOMESSO/URTATO O GUASTO</b>	SOSTITUIRE IL CARICABATTERIA.

### 3. IL MONOPATTINO NON SI ACCENDE

<b>A-BATTERIA SCARICA</b>	RICARICARE IL MONOPATTINO 2 ORE COME MENZIONATO NEL MANUALE.
<b>B-PULSANTE DI ACCENSIONE GUASTO/MANOMESSO O BLOCCATO</b>	CONTROLLARE LO STATO DEL PULSANTE D'ACCENSIONE E CONTROLLARE CHE IL PULSANTE DI ACCENSIONE NON SIA BLOCCATO.

### TABELLA CODICI DI ERRORE SUL DISPLAY

CODICE	PROBLEMA	SOLUZIONE
<b>E1</b>	MOTORE IN AVARIA	SOSTITUIRE MOTORE
<b>E2</b>	ERRORE GENERICO	SOSTITUIRE CENTRALINA
<b>E3</b>	FRENO GUASTO	SOSTITUIRE LEVA FRENO
<b>E4</b>	ACCELERATORE GUASTO	SOSTITUIRE LEVA ACCELERATORE
<b>E5</b>	PROTEZIONE BASSO VOLTAGGIO	RICARICARE IL MONOPATTINO / SOSTITUIRE LA BATTERIA
<b>E6</b>	CENTRALINA/COMPONENTI DI COMUNICAZIONE GUASTI	SOSTITUIRE CENTRALINA/CAVI DI COMUNICAZIONE/DISPLAY
<b>E7</b>	PROTEZIONE VOLTAGGIO ELEVATO	SOSTITUIRE LA BATTERIA
<b>E8</b>	CENTRALINA GUASTA	SOSTITUIRE CENTRALINA
<b>E9</b>	ERRORE DI BLOCCO	SOSTITUIRE CENTRALINA



## AVVERTENZE



**TRATTAMENTO DEL DISPOSITIVO ELETTRICO O ELETTRONICO A FINE VITA (APPLICABILE IN TUTTI I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA ED IN ALTRI SISTEMI EUROPEI CON SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA)**

QUESTO SIMBOLO SUL PRODOTTO O SULLA CONFEZIONE INDICA CHE IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE CONSIDERATO COME UN NORMALE RIFIUTO DOMESTICO, MA DEVE INVECE ESSERE CONSEGNATO AD UN

PUNTO DI RACCOLTA APPROPRIATO PER IL RICICLO DI APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI (RAEE).

ASSICURANDOSI CHE QUESTO PRODOTTO SIA SMALTITO CORRETTAMENTE, VOI CONTRIBUIRETE A PREVENIRE POTENZIALI CONSEGUENZE NEGATIVE PER L'AMBIENTE E PER LA SALUTE CHE POTREBBERO ALTRIMENTI ESSERE CAUSATE DAL SUO SMALTIMENTO INADEGUATO.

PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE CIRCA IL RICICLO DI QUESTO PRODOTTO POTETE CONTATTARE L'UFFICIO COMUNALE, IL SERVIZIO LOCALE DI SMALTIMENTO RIFIUTI OPPURE IL PUNTO VENDITA DOVE LO AVETE ACQUISTATO.

IN PARTICOLARE I CONSUMATORI HANNO L'OBBLIGO DI NON SMALTIRE I RAEE COME RIFIUTI URBANI, MA DEVONO PARTECIPARE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI QUESTA TIPOLOGIA DI RIFIUTI ATTRAVERSO DUE MODALITÀ DI CONSEGNA:

- 1) PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI (ANCHE DETTE ECO-PIAZZOLE, ISOLE ECOLOGICHE), DIRETTAMENTE O TRAMITE I SERVIZI DI RACCOLTA DELLE MUNICIPALIZZATE, OVE QUESTE SIANO DISPONIBILI;
- 2) PRESSO I PUNTI VENDITA DI NUOVE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, QUI SI POSSONO CONSEGNARE GRATUITAMENTE I RAEE DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (CON IL LATO PIÙ LUNGO INFERIORE A 25 CM), MENTRE QUELLI DI DIMENSIONI MAGGIORI POSSONO ESSERE CONFERITE IN MODALITÀ 1 CONTRO 1, OVVERO CONSEGNANDO IL VECCHIO PRODOTTO NEL MOMENTO IN CUI SE NE ACQUISTA UNO NUOVO DI PARI FUNZIONI.

IN CASO DI SMALTIMENTO ABUSIVO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE O ELETTRONICHE POTREBBERO ESSERE APPLICATE LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE (VALIDO SOLO PER L'ITALIA).

QUALORA I RAEE CONTENGANO PILE O ACCUMULATORI, QUESTI DEVONO ESSERE RIMOSSI E SOGGETTI AD UNA SPECIFICA RACCOLTA DIFFERENZIATA.

## AVVERTENZE



**TRATTAMENTO DELLE PILE ESAUSTE (APPLICABILE IN TUTTI I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA ED IN ALTRI SISTEMI EUROPEI CON SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA)**

QUESTO SIMBOLO SUL PRODOTTO O SULLA CONFEZIONE INDICA CHE LA PILA-BATTERIA NON DEVE ESSERE CONSIDERATO UN NORMALE RIFIUTO DOMESTICO. SU ALCUNI TIPI DI PILE QUESTO SIMBOLO POTREBBE ESSERE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON UN SIMBOLO CHIMICO.

I SIMBOLI CHIMICI DEL MERCURIO (HG) O DEL PIOMBO (PB) SONO AGGIUNTI SE LA BATTERIA CONTIENE PIÙ DELLO 0,0005% DI MERCURIO O DELLO 0,004% DI PIOMBO. ASSICURANDovi CHE LE PILE-BATTERIE SIANO SMALTITE CORRETTAMENTE, VOI CONTRIBUIRETE A PREVENIRE POTENZIALI CONSEGUENZE NEGATIVE PER L'AMBIENTE E PER LA SALUTE CHE POTREBBERO ALTRIMENTI ESSERE CAUSATE DAL LORO SMALTIMENTO INADEGUATO. IN CASO DI PRODOTTI CHE, PER MOTIVI DI SICUREZZA, PRESTAZIONE O PROTEZIONE DEI DATI RICHIEDANO UN COLLEGAMENTO FISSO AD UNA PILA/BATTERIA INTERNA, LA STESSA DOVRÀ ESSERE SOSTITUITA SOLO DA PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.

CONSEGNARE IL PRODOTTO A FINE VITA IN PUNTI DI RACCOLTA IDONEI ALLO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE: QUESTO ASSICURA CHE ANCHE LA PILA AL SUO INTERNO VENGA TRATTATA CORRETTAMENTE. PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE CIRCA LO SMALTIMENTO DELLA PILA-BATTERIA ESAUSTA O DEL PRODOTTO, POTETE CONTATTARE L'UFFICIO COMUNALE, IL SERVIZIO LOCALE DI SMALTIMENTO RIFIUTI OPPURE IL PUNTO VENDITA DOVE LO AVETE ACQUISTATO.

IN BASE AL D.LGS. 49/2014 IL PRODOTTO RIENTRA NELLE AEE (APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE) GESTIONE RAEE (RACCOLTA SEPARATA).



[WWW.LOMBARDOBIKES.COM](http://WWW.LOMBARDOBIKES.COM)





## NORMATIVA VIGENTE

GENTILE CLIENTE,

IL MONOPATTINO L00' X21 È STATO INGEGNERIZZATO E MESSO IN COMMERCIO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA EN 14619:2019 E RISPETTA PUNTUALMENTE I RELATIVI REQUISITI DI SICUREZZA, METODI DI PROVA, MARCATURA E GLI ACCORGIMENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI LESIONE A TERZI E ALL'UTILIZZATORE DURANTE IL NORMALE UTILIZZO.

LA BATTERIA DEL MONOPATTINO L00' X21 RISPONDE AI DETTAMI DEGLI STANDARD UN 38.3 ED IEC62133-2.



## GARANZIA DEL PRODOTTO

GARANZIA

24 MESI

L00'X21

LA GARANZIA SUL PRODOTTO È DI 24 MESI ED ENTRA IN VIGORE DALLA DATA DEL DOCUMENTO FISCALE: COPRE DIFETTI DI FABBRICAZIONE E CONSEGUENTI GUASTI SORTI DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA GARANZIA. PER GLI OPERATORI COMMERCIALI LA GARANZIA È DI 12 MESI. L'UNICA ECCEZIONE È PER IL GRUPPO BATTERIA CHE, IN ENTRAMBI I CASI È COPERTO DA UNA GARANZIA DI 6 MESI.

L'ESERCIZIO E IL RICONOSCIMENTO DELLA GARANZIA SU UN COMPONENTE, O SULL'INTERO PRODOTTO, NON NE RINNOVA IL PERIODO DI COPERTURA: IL TERMINE DI SCADENZA RIMANE QUELLO RESIDUALE DALLA DATA D'ACQUISTO INDICATA SULLO SCONTRINO FISCALE.

IN CASO DI GUASTO DEL MONOPATTINO, È POSSIBILE RICHIEDERE ASSISTENZA PRESSO UNO QUALSIASI DEI NOSTRI RIVENDITORI AUTORIZZATI, PREVIA PRESENTAZIONE DI UNA PROVA D'ACQUISTO (FATTURA O SCONTRINO FISCALE IN CUI SIANO INDICATI ESPRESSAMENTE UN CODICE IDENTIFICATIVO E LA DESCRIZIONE DEL PRODOTTO) E DEL CERTIFICATO DI GARANZIA PRESENTE NELL'ULTIMA PAGINA DI QUESTO MANUALE.

IN CASO DI ACCETTAZIONE DELLA GARANZIA L'AZIENDA SI FA CARICO DELLA SPEDIZIONE E DEL VALORE DEI RICAMBI NECESSARI PER L'INTERVENTO.

SI CONSIGLIA DI RIVOLGERE LA RICHIESTA D'ASSISTENZA PRESSO IL RIVENDITORE DAL QUALE SI È ACQUISTATO IL PRODOTTO: UN RIVENDITORE DIVERSO POTREBBE RICHIEDERE L'IMPORTO CORRISPONDENTE ALLA MANODOPERA ESERCITATA PER LA RISOLUZIONE DELLA PROBLEMATICHE RECLAMATA.

È RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE EFFETTUARE IL BACKUP DI QUALSIASI TIPO DI DATI, SOFTWARE O ALTRI MATERIALI CHE L'UTENTE PUÒ AVER ARCHIVIATO O CONSERVATO NEL PRODOTTO.

È POSSIBILE CHE I DATI, IL SOFTWARE O GLI ALTRI MATERIALI NELL'APPARECCHIO VENGANO PERSI O RIFORMATTATI DURANTE IL PROCESSO DI SERVIZIO.

LOMBARDO BIKES NON È RESPONSABILE PER TALI DANNI O PERDITE.

LA GARANZIA NON COPRE I DANNI DIRETTI E INDIRETTI, SUBITI DALL'UTILIZZATORE O DA TERZI, DERIVANTI DA URTI E CADUTE (ANCHE ACCIDENTALI), CATTIVO USO DA PARTE DELL'UTENTE, UTILIZZO IN AMBIENTE NON IDONEO, ALTRI COMPONENTI, AGENTI ATMOSFERICI, SBALZI DI TENSIONE, INCENDI.

NON SONO COPERTI DA GARANZIA COMPONENTI E ACCESSORI ACQUISTATI SEPARATAMENTE.

[WWW.LOMBARDOBIKES.COM](http://WWW.LOMBARDOBIKES.COM)



## GARANZIA DEL PRODOTTO

PARTI E COMPONENTI CHE PER LORO NATURA SONO SOGGETTI A USURA, LOGORIO, DECADIMENTO, E NECESSITANO PERTANTO DI PERIODICA MANUTENZIONE E/O SOSTITUZIONE (AD ESEMPIO CAVI D'ALIMENTAZIONE, MANOPOLE, COPERTONI, TAPPETO DI SILICONE ECC.).

QUALORA FOSSE NECESSARIO IL RITIRO DEL PRODOTTO, DOPO OPPORTUNA AUTORIZZAZIONE ACCETTAZIONE DA PARTE DI CICLI LOMBARDO SPA, LO STESSO DOVRÀ ESSERE SPEDITO ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE ORIGINALE, O IN ALTRA CONFEZIONE IDONEA, E IN OGNI CASO INSERITO IN UN IMBALLO PROTETTIVO CHE SIA IDONEO AD UNA SPEDIZIONE TRAMITE CORRIERE O SERVIZIO POSTALE. LA MERCE, FINO ALLA CONSEGNA AL CENTRO ASSISTENZA, VIAGGIA A RISCHIO DEL MITTENTE. LA GARANZIA NON COPRE EVENTUALI DANNI SOPRAGGIUNTI DURANTE IL TRASPORTO FINO AL CENTRO ASSISTENZA. IL CENTRO ASSISTENZA SI RISERVA IL DIRITTO DI VERIFICARE I PRESUPPOSTI DI VALIDITÀ DELLA GARANZIA AL MOMENTO DELLA RICEZIONE DEL PRODOTTO.

LA GARANZIA DECADE AUTOMATICAMENTE NEI SEGUENTI CASI:

1. MANOMISSIONE, ALTERAZIONE, SOSTITUZIONE, RIPARAZIONE, TENTATA RIPARAZIONE, DISASSEMBLAGGIO (ANCHE PARZIALE) DEL PRODOTTO EFFETTUATI DA CHIUNQUE NON SIA UN RIVENDITORE AUTORIZZATO CICLI LOMBARDO SPA. TUTTI I RIVENDITORI AUTORIZZATI SONO PRESENTI NELLA SEZIONE SPECIFICA SUL NOSTRO SITO [WWW.LOMBARDOBIKES.COM/RIVENDITORI](http://WWW.LOMBARDOBIKES.COM/RIVENDITORI);
2. NEL CASO DI ACQUISTO DI PRODOTTI USATI, DI NEGOZIAZIONE E PERMUTA TRA PRIVATI O DI ACQUISTO DI PRODOTTI PRESSO CENTRI NON AUTORIZZATI;
3. NEGLIGENZA NELL'UTILIZZO;
4. USO COMMERCIALE;
5. MODIFICHE A UNA QUALSIASI PARTE DEL PRODOTTO;
6. DANNI CAUSATI DALL'UTILIZZO CON PRODOTTI NON ORIGINALI;
7. DANNI CAUSATI DALL' AVER UTILIZZATO IL PRODOTTO PER UTILIZZI DIVERSI DA QUELLI PERMESSI O PREVISTI COME DESCRITTO NEL MANUALE DALLA CICLI LOMBARDO S.P.A.;
8. DANNI CAUSATI DA TENSIONE O ALIMENTAZIONE INAPPROPRIATI;
9. IN CASO DI UTILIZZO NON CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE APPLICABILE AL PRODOTTO OGGETTO DELLA GARANZIA.

NESSUN RIVENDITORE, AGENTE O DIPENDENTE DELLA CICLI LOMBARDO S.P.A È AUTORIZZATO A EFFETTUARE QUALSIASI MODIFICA, ESTENSIONE O AGGIUNTA A QUANTO SCRITTO SU QUESTO CERTIFICATO DI GARANZIA.



## CERTIFICATO DI GARANZIA / WARRANTY

SI PREGA DI COMPILARE IL SEGUENTE CERTIFICATO IN OGNI SUA PARTE E CONSERVARLO INSIEME ALLA PROVA D'ACQUISTO.



NOME E COGNOME \_\_\_\_\_



INDIRIZZO \_\_\_\_\_

CAP/CITTÀ/STATO \_\_\_\_\_

DATA DI ACQUISTO \_\_\_\_\_

TIMBRO DEL RIVENDITORE

NUMERO DI MATRICOLA



**CICLI LOMBARDO S.P.A**

VIA ERICE Z.I. 91012 BUSETO PALIZZOLO (TP)/ITALY  
+39 0923-851181 - INFO@LOMBARDOBIKES.COM  
P.IVA IT02179510819

WWW.LOMBARDOBIKES.COM



EVERYWHERE YOU GO  
ALWAYS WITH YOU



[WWW.LOMBARDOBIKES.COM](http://WWW.LOMBARDOBIKES.COM)





## NOTE

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



CICLI LOMBARDO S.P.A

VIA ERICE Z.I. 91012 BUSETO PALIZZOLO (TP)/ITALY  
+39 0923-851181 - INFO@LOMBARDOBIKES.COM  
P.IVA IT02179510819

WWW.LOMBARDOBIKES.COM

